

PROCESSO STAMPA PANNELLI / FOREX SMART-X

1 FASE 1

Il prodotto viene STAMPATO delle dimensioni esatte richieste.



2 FASE 2

Il prodotto viene TAGLIATO e consegnato della dimensione richiesta.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff ad alta risoluzione (**150 dpi**).
- Dimensioni: la misura minima stampabile è 10x7 cm, la massima è 200x100 cm.
- **NON INSERIRE CROCINI E SEGNI DI TAGLIO.**
- **TESTI e LOGHI DISTANZIATI DI 10 mm DA OGNI BORDO** da lasciare come distanza di sicurezza per evitare che in fase di taglio vengano tagliati e per rendere più gradevole l'aspetto grafico.
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità.
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

NEL CASO DI FRONTE / RETRO IDENTICI ALLEGARE DUE VOLTE IL FILE.

PANNELLO QUADRATO / RETTANGOLARE

NEL CASO DI PANNELLO QUADRATO / RETTANGOLARE
INVIARE IL FILE DELLE DIMENSIONI PERSONALIZZATE ESATTE

[GUARDA UN ESEMPIO](#)



PANNELLO SAGOMATO

INVIARE UN FILE PDF CREATO CON ADOBE ILLUSTRATOR CONTENENTE UN LIVELLO DENOMINATO "TAGLIO" RIFERITO AL TRACCIATO DI TAGLIO.

Nominare il livello "TAGLIO"



In assenza di specifiche
sul tracciato di taglio

**AREA
LOGO**

Il taglio sarà effettuato
intorno alla grafica.




[GUARDA UN ESEMPIO](#)



ERRORI COMUNI

Bassa risoluzione



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.

Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.